



Vakuuieren von Behältern

Die Taste "MAN" wird für die externe Vakuuierung von Behältern benötigt.

Zur Vakuuierung von Behältern benötigen Sie einen passenden Spezial - Vakuudeckel sowie eine Absaugglocke mit Schlauch. Der Deckel wird auf einen Topf, Glas oder Schüssel mit passender Öffnung aufgesetzt.

Das auf dem Deckel befindliche Ventil durch leichtes Lösen, mittels Drehen der Überwurfmutter, öffnen.

Danach den Deckel des Vakuuiergerätes öffnen und den Schlauch der Saugglocke auf die Absaugerhebung schieben, die sich im Gerät befindet. Die Saugglocke wird nun auf das Ventil des Deckels gedrückt und die "PUMP"- Taste bedient; nach erreichtem Vakuu schaltet das Gerät automatisch ab. Das Ventil des Deckels mittels Drehen der Überwurfmutter schließen.

Zum Öffnen und Abnehmen des Deckels Überwurfmutter mittels Drehen lösen und den Kunststoffnippel zur Seite ziehen - Behältnis wird so belüftet und der Deckel kann abgenommen werden.

